

CITELIS CNG

Pregled radnog mjesta vozača



irisbus
IVECO

Zona vozača



- 1 - Bočna ploča
- 2 - Bočna ploča - kontrola toplinske udobnosti
- 3 - Upravljačka ploča
- 4 - Nadzorna ploča
- 5 - Otvaranje prednjeg odbojnika
- 6 - Prilagođavanje upravljačke ploče



- 1 – napon akumulatora
- 2 – tipka za start/stop motora
- 3 – sklopka za vozna svjetla/svjetla za maglu
- 4 – pokazivači smjera
- 5 – centralni sustav za odmagljivanje i odmrzavanje stakala
- 6 – isključivanje funkcije retardera
- 7 – LCD monitor kontrola tri razine
- 8 – mikrofonski vozača
- 9 – osvjetljenje putničkog odjeljka
- 10 – osvjetljenje vozačkog odjeljka
- 11 – brzinomjer
- 12 – LCD monitor
- 13 – brojač okretaja motora
- 14 – stanična kočnica
- 15 – bočni nagib
- 16 – otključavanje vrata
- 17 – tipke automatskog mjenjača
- 18 – resetiranje vrata
- 19 – tipke za otvaranje/zatvaranje vrata
- 20 – automatsko otvaranje vrata



1 – ventilator za vozača

2 – potenciometar toplinske regulacije

3 – ručna kočnica

4 – izmjena strujanja zraka

5 – tipka za usmjeravanje zraka

6 – izmjena strujanja zraka u putničkom odjeljku

5 – tipka za usmjeravanje zraka

7 – odmagljivanje

8 – klima uređaj u putničkom odjeljku

9 – klima uređaj za vozača

10 – regulacija ventilacije za vozača

11 – električno podešavanje vanjslih ogledala



Bočni panel 2

- 1 – pokazatelj tlaka kočionog sustava
- 2 – filter goriva
- 3 – isključivanje zaštite vrata
- 4 – grijač (webasto)
- 5 – sigurnosna sklopa (u slučaju nužde)
- 6 – potvrдна tipka
- 7 – isključivanje zaštite vrata
- 8 – grijanje sjedala
- 9 – dijagnostika vozila
- 10 – poklopac spremnika plina
- 11 – dijagnostika motora
- 12 – suspenzija ovjesa (u slučaju nužde)