



# Mercedes-Benz CITARO pregled radnog mjesta vozača




- 5 Tipka za isključivanje sustava protiv proklizavanja (ASR)
- 7 Prekidač uređaja za upozoravanje trepćućim svjetlima
- 10 Okretni prekidač za svjetla
- 11 Prekidač osvjjetljenja putničkog prostora, stupnjevi I + II
- 12 Prekidač za osvjjetljenje stola za plaćanje



- 1 Brzinomjer
- 2 Prikaz ukupnog stanja prijeđenih kilometara/brojača dnevno prijeđenih kilometara
- 3 Resetiranje brojača dnevno prijeđenih kilometara
- 4 -13 Upozoravajuće kontrolne lampice
- 14 Ekran ( displej )



- 13 Tipka ekrana – odvojeno listanje gornjeg/donjeg sadržaja ekrana
- 14 Tipka System/Info
- 15 Tipka Quit, isključivanja informacijskog sustava autobusa
- 17 RESET
- 18 Tipka sigurnosne blokade stanične kočnice
- 19 Tipka za spuštanje vozila na strani ulaza
- 26 Prekidač vrata slobodna
- 28 Tipka vrata 1 otvaranje/zatvaranje
- 29 Tipka vrata 2 otvaranje/zatvaranje
- 30 Tipka vrata 3 otvaranje/zatvaranje



- 2 Prekidač za uključivanje/isključivanje el. sustava (kontakt)
- 3 Tipka za paljenje/gašenje motora
- 4 Tipka za ručno/automatsko upravljanje ventilatorom
- 5 Tipka za otvaranje/zatvaranje, provjetranje krovnog otvora
- 6 Tipka za odzračivanje pipca za otvaranje u nuždi
- 7 Tipka grijača vozačevog prozora/ogledala
- 7 Tipka grijača vjetrobranskog stakla
- 10 Okretni gumb za podešavanje vanjskog ogledala
- 11 Elementi za upravljanje grijanjem, provjetranjem, Klimatizacijom
- 13 Prekidač sa ključem- spuštanje vozila
- 20 Ručica parkirne kočnice
- A1 Prekidač za deblokadu parkirne kočnice
- A3 Prekidač za podešavanje stupa upravljača
- C1 Tipka za dizanje/spuštanje vozačevog prozora
- C1 Tipka mikروفon